

Zet het achterframe vlak neer en plaats de remhandel in de stand zoals op de foto.



Monteer het aandrijfwiel rechtsachter en zet deze vast aan de achteras met het boutje en de grote bout binnen in de velg.



Bevestig ook het linker achterwiel en vervolgens het voorframe. Zet het frame vast met de voorste bout aan de trapas. Let op dat deze goed in het sleufgat zit!



Bevestig de voorwielen en de bevestigingsbeugel voor het stoelframe.



Bevestig het stoelframe op de beugel en vervolgens de kuipstoel op het frame.



Bevestig tenslotte de frontspoiler met de 3 boutjes. Draai het kapje van de sirene los om batterijen te kunnen plaatsen.

